

biber

Klangbox Alpenzauber



Anleitung

Funktionsweise

1. Laden Sie die Klangbox mit dem beiliegenden USB-Kabel auf. Hierzu kann Ihr eigenes Handy-Ladegerät verwendet werden.
2. Nach ca. 1,5 Stunden ist der Akku voll geladen und leuchtet grün auf.
3. Zum Anschalten wird das Stellrad nach unten gedreht, bis der Klick-Ton vernommen wird.
4. Nach ca. 10 Sekunden erwacht die Klangbox zum Leben und das Strandrauschen ist hörbar.
5. Nach Beendigung der 100 Sekunden Spielzeit wird der Klang durch den Bewegungsmelder automatisch erneut gestartet.
6. Durch Bewegung oder durch Licht wird das Geräusch eingeschaltet, wenn das Stellrad aktiviert ist.
7. Zum Ausschalten wird das Stellrad nach oben gedreht, bis wieder der Klick-Ton vernommen wird.

Hinweis

Das Objekt ist nur für trockene Innenräume gedacht. Nicht im Außenbereich verwenden.



Entspricht der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern den entsprechenden örtlichen Recyclinganlagen zugeführt werden müssen, sofern diese verfügbar sind. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten über lokale Recyclingsysteme zu erfahren.

WEEE-Registrierungsnummer:
DE 67525937

Das Objekt ist nur für trockene Innenräume gedacht. Nicht im Außenbereich verwenden.