

Gebrauchs- und Pflegehinweise für Ihren Küchenwagen

Sorgfältige Tischlerarbeit und massive Buchenplatten charakterisieren diesen robusten Küchenwagen. Sämtliche konstruktiven Teile bestehen aus Massivholz aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft und sind biologisch geölt. Von den 4 stabilen Metall-Gummirollen lassen sich 2 arretieren. Herstellung und Holzherkunft: Slowenien.

Damit Ihnen der Küchenwagen lange Freude bereitet, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Mindestabstand zu Heizkörpern, offenem Feuer oder anderen Wärmequellen: 1,5 m!
2. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
3. Holz gelegentlich mit geeignetem (Bio-)Öl behandeln. Nur sehr wenig Öl und ein weiches Tuch verwenden. 20 Minuten einwirken lassen. Überschüssiges und eventuell auf Beschläge gelangtes Öl mit einem trockenen Tuch entfernen.
4. Zum Schneiden und Hacken auf dem Wagen Schneidebretter benutzen, um die Arbeitsfläche zu schonen!
5. Reinigung: am einfachsten trocken mit einem Blatt Küchenrolle. Auch ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch eignet sich. Nässe vermeiden!

6. Nicht in feuchten und kalten Räumen benutzen oder aufbewahren. Das Möbel trocken halten und keinen Witterungseinflüssen aussetzen (Optimale Luftfeuchtigkeit: 45–65 %)!
7. Räder immer arretieren! Nur zum Verschieben des Wagens die beiden bremsbaren Räder
8. lösen.
Arretieren der Räder: kleinen Hebel mit dem
9. Fuß nach unten drücken.
10. Lösen der Arretierung: Hebel nach oben drücken.
Wird das Möbel verschoben, müssen sämtliche Teile in richtiger Position und die Laden geschlossen sein. Auf der Arbeitsfläche dürfen sich keine Gegenstände befinden.

Wie alle Naturwerkstoffe hat Holz seine Besonderheiten und bedarf Pflege. Farbe, Oberfläche und Struktur der von Hand gefertigten Wagen variieren von Möbel zu Möbel und können sich auch durch die Benutzung verändern.

