


Bitte

beachten Sie die Sicherheitshinweise!

- Lassen Sie das brennende Recycling-Kerzenfeuer nie unbeaufsichtigt und löschen Sie die Flamme, wenn Sie den Aufstellort verlassen.
- Das Recycling-Kerzenfeuer soll immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen. Eltern haften für ihre Kinder.
- Falls Sie mehrere Kerzenfeuerer verwenden, müssen immer mindestens 10 cm Abstand zwischen den brennenden Kerzenfeuerern sein.
- Verwenden Sie das Recycling-Kerzenfeuer nur im Außenbereich.
- Die Temperatur darf nicht unter 5 °C liegen, ansonsten kommt der Schmelzkreislauf nicht in Gang.
- Achten Sie darauf, dass das geschmolzene Wachs immer frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen ist, um deren Entflammen zu vermeiden.
- Pusten Sie die Flamme nicht aus, sondern ersticken Sie diese mit einer nicht brennbaren Abdeckung, zum Beispiel einem alten Teller.
- Verwenden Sie niemals eine Flüssigkeit zum Löschen. Sobald Wasser in das flüssige Wachs kommt, spritzt das Wachs nach außen, was zu Verunreinigungen und Schäden führen kann.
- Das Recycling-Kerzenfeuer darf nur regen- bzw. wassergeschützt betrieben werden.
- Bewegen Sie das Recycling-Kerzenfeuer nur, wenn es nicht in Betrieb und das Wachs ausgehärtet ist. Flüssiges heißes Wachs kann zu starken Verbrennungen führen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand und löschen Sie das Recycling-Kerzenfeuer vorsichtig; es besteht sonst Spritzgefahr von flüssigem Wachs!

ID-Nr.: F2100200/12/2025



Biber

Umweltprodukte Versand GmbH
Färbergasse 13 | 6850 Dornbirn | Austria
info@biber.com | www.biber.com

biber

Recycling- Kerzenfeuer Tula



Anleitung

Einfach anzünden –

Kerzenreste nachlegen – genießen

Das Recycling-Kerzenfeuer ist ein attraktives Garten- oder Balkonlicht, das Kerzenreste wiederverwertet. Unterschiede in der Optik sind daher möglich. Sie haben ein handgemachtes Produkt erworben, hergestellt in Deutschland.

Anleitung

Das Recycling-Kerzenfeuer muss nach jedem Anzünden mindestens 30 Minuten brennen, damit der Schmelzkreislauf in Gang kommt. Das Kerzenfeuer kann wunderbar zur Verwertung von Kerzenresten verwendet werden. Kerzenreste werden in handlichen Stücken in die Wachsfüllung nachgelegt und so entsteht aus altem Wachs wieder neues Licht. Das Recycling-Kerzenfeuer verfügt über einen nicht brennbaren Dauerdocht aus Glasfasern. Der Metalleinsatz leitet die Wärme nach unten und lässt so das eingefüllte Wachs schmelzen. Dabei saugt sich der Docht voll Wachs. Lassen Sie das Kerzenfeuer bei der ersten Anwendung unbedingt einige Stunden brennen, damit sich das Wachs verflüssigt und so Kerzenreste nachgelegt werden können. Die darin enthaltenen Dochte müssen nicht entfernt werden, da sie nach unten sinken. Wenn Sie die Dochte entfernen möchten, können Sie das mithilfe einer Pinzette bei flüssigem Wachs durchführen.

Sicherer Gebrauch

Zum Anzünden ist ein Stabfeuerzeug am besten geeignet, da es u. U. einige Sekunden dauert, bis der Docht brennt. Hilfreich ist es, beim erneuten Anzünden ein paar Tropfen Wachs auf den Docht zu träufeln. Die Flamme benötigt einige Minuten, bis sie sich voll entwickelt. Achten Sie darauf, dass der Topf nur zur Hälfte leer brennt und auch auf eine gute Wachsfüllung, sonst ist das Licht schwer zu entzünden.

Nützliche Tipps

Falls das Wiederanzünden Probleme macht, drücken Sie evtl. den Docht mit einem Schraubenzieher o. Ä. etwas auseinander und legen Sie einen kleinen Kerzenrest auf den Metallbügel neben dem Docht, damit dieser schnell das flüssige Wachs ansaugen kann. Beobachten Sie die Flamme in den ersten Minuten, damit sie nicht wieder verlöscht und sorgen Sie für Nachschub von flüssigem Wachs. Falls das Wachs einmal zu weit heruntergebrannt ist, können Sie in den Topf Wachsreste nachlegen und alles für 30 Minuten bei max. 100 °C in den Backofen stellen. Dann ist das Recycling-Kerzenfeuer wieder einsatzbereit.

Aufbewahrung

Damit das Recycling-Kerzenfeuer lange Freude bereitet, sollten Sie darauf achten, dass der Docht und das Wachs bei Nichtbenutzung nicht verschmutzen. Am besten decken Sie das Recycling-Kerzenfeuer bei Nichtbenutzung mit einer Fliese oder einem alten Teller zu. Da das Recycling-Kerzenfeuer erst bei Temperatuten ab 5 °C eingesetzt werden kann, bewahren Sie es im Winter abgedeckt an einem trockenen Ort auf.

Über Wachs

Als Brennstoff diente früher Bienenwachs, heute meist Stearin oder Paraffin oder eine Mischung daraus mit einem Schmelzpunkt um 60 °C. Im Gegensatz zu Paraffin, das ein Nebenprodukt der Erdölverarbeitung ist, wird Stearin hauptsächlich aus pflanzlichem Öl oder aus tierischem Fett gewonnen. Allerdings wird heute hauptsächlich Paraffin zur Kerzenherstellung verwendet. Zum Einschmelzen können alle gängigen Kerzenarten verwendet werden, aber Achtung: Bienenwachs eignet sich nicht für das Recycling-Kerzenfeuer!

Über Farbe

Damit bunte und farbige Kerzen entstehen, wird Wachs mit Pigmenten oder Farben eingefärbt. Je dunkler eine Kerze ist, desto schlechter brennt sie. Denn Farbpigmente können die Saugfähigkeit und Wachszufuhr im Docht verringern und ihn verstopfen. Die Flamme ist dann meist klein. Deshalb gilt: Je heller das Wachs und geringer die Farbbeigabe, desto besser und rußfreier brennt eine Kerze. Deshalb eignet sich auch helleres Wachs besser zum Einschmelzen für das Recycling-Kerzenfeuer.