

biber

Natürlicher Raumbedufter



Anleitung

Inbetriebnahme

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit eventuell beiliegenden Informationen und besonderen Produkteigenschaften sowie mit dem sicheren Umgang des Gerätes vertraut!
- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und übergeben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes.
- Die Bedienungsanleitung immer am Verwendungsort aufbewahren!
- Die Bedienungsanleitung muss für Benutzer frei zugänglich sein. Benutzen Sie den Natürlichen Raumbedufter ausschließlich bestimmungsgemäß, in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand!

Platzwahl

- Wählen Sie einen Platz, an dem die Raumluft gut zirkulieren kann, damit sich der Duft gleichmäßig im Raum verteilt.
- Achten Sie auf eine gerade und feste Unterlage, damit der Raumbedufter nicht kippt.
- Wählen Sie eine Unterlage aus, die gegenüber dem Raumparfum nicht fleckempfindlich ist wie beispielsweise Fliesen oder andere beschichtete Oberflächen. Den Raumbedufter mit den Standfüßen nach unten positionieren.
- Schützen Sie den Raumbedufter vor direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie ihn von anderen Wärmequellen fern. Größere Temperaturschwankungen können zu ungewolltem Tropfen des Raumduftes führen.

Aktivierung Raumparfum

- Den keramischen Duftabgabekopf nicht gewaltsam drehen oder öffnen.
- Flasche mit dem Duftabgabekopf aus Keramik nach unten gerichtet – von oben vorsichtig in die Zentralöffnung des Raumbedufters einsetzen.
- Die Duftabgabe startet selbstständig.

Die durchschnittliche Laufzeit des Raumparfums beträgt ca. 6 Wochen und hängt von der Betriebsdauer des Gerätes sowie der Lufttemperatur ab. Innerhalb der ersten Tage füllt sich der Duftabgabekopf vollständig mit dem Öl. Eine stärkere Reduktion des Inhaltes in den ersten Tagen ist daher normal.

Hinweis

- Wird das Raumparfum nicht genutzt, sollte dieses aufrecht mit dem Keramikkopf nach oben gelagert werden, da sonst mit der Zeit der Inhalt ausdampfen kann.
- Sollte der Keramikkopf des Raumparfums z.B. durch längere Gebrauchspausen verkleben, kann das Raumparfum 24 Stunden, mit dem Duftabgabekopf nach unten, in reinen Alkohol oder Spiritus gestellt werden. Dadurch können sich Verharzungen am Duftabgabekopf wieder lösen. Echte ätherische Öle bilden bei längerem Kontakt mit der Luft von Natur aus Verharzungen.
- Raumparfums an einem trockenen, dunklen und kühlen Ort lagern. Eine längere Lagerung als 6 Monate wird nicht empfohlen.

Beachten Sie die Hinweise auf dem Flaschenetikett des Raumparfums!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Raumbedufter ist ausschließlich dazu bestimmt, in trockenen Innenräumen betrieben zu werden und dient der Raumbeduftung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedien-, Pflege- und Sicherheitshinweise und die ausschließliche Verwendung von Originalteilen. Instandhaltung nur durch eine Fachkraft.

Sachwidrige Verwendung

Eine andere als die unter der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ festgelegte oder über diese hinausgehende Benutzung gilt als sachwidrige Verwendung! Für Schäden aus sachwidriger Verwendung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung! Das mitgelieferte 6-V-Netzteil darf ausschließlich für den Betrieb des Raumbedufters verwendet werden!

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Gerät nur an einen geerdeten Stromanschluss gemäß den Angaben auf dem Typenschild an, da ansonsten eine Stromschlag- bzw. Brandgefahr besteht! Brandgefahr bei unsachgemäßer Verwendung! Schalten Sie die Netzleitung vor Wartungsarbeiten stromlos!
- Halten Sie alle elektrischen Anschlüsse, Kabel bzw. den Netzstecker und Korpus trocken. Dies kann sonst zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
- Verwenden Sie den Raumbedufter nicht, wenn er erkennbare Schäden aufweist und trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nur am Netzstecker selbst und nie am Kabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachkraft durchführen. Falls das Anschlusskabel beschädigt wird, darf es nur durch eine Fachkraft ausgetauscht werden.

- Legen Sie das Kabel nicht auf Wärmequellen bzw. scharfe Kanten. Keine Modifikationen vornehmen!
- Stützen Sie sich nicht auf dem Raumbedufter ab, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Der Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern kann zu Risiken führen. Verwenden Sie nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Teile.
- Änderungen an dem Raumbedufter führen zu Gewährleistungsverlust!

Für Schäden aus der Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Ersatz- und Verschleißteilen übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Vorsicht

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, halten Sie Kinder von dem Raumbedufter fern! Berühren Sie nicht die rotierenden Ventilatorflügel mit irgendeinem Körperteil. Dies kann zu Körperverletzungen oder Schäden führen.

Hinweis

Verwenden Sie den Raumbedufter nur in trockenen Räumen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Kinder sollten dauernd beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Raumbedufter spielen. Halten Sie das Duftsysteem sauber und staubfrei. Schalten Sie den Raumbedufter immer aus, wenn er nicht verwendet, gereinigt oder transportiert wird. Das Gerät darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Lassen Sie das Kabel nicht herabhängen, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen!

Voraussetzungen für diese Gewährleistung sind:

- Der natürliche Raumbedufter wird gemäß der Bedienungsanleitung bedient.
- Der Anspruch geht innerhalb der Gewährleistungszeit ein.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Normaler Verschleiß, unzureichende bzw. falsche Reinigung oder Wartung.
- Verschleißteile.

Die Gewährleistungsfrist wird durch Gewährleistungen weder verlängert noch erneuert. Änderungen am Raumbedufter führen zu Gewährleistungsverlust. Der Kunde hat im Schadensfall das Recht, die Ware zur Reparatur an uns zu retournieren.

Wartung und Reinigung

- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker ausführen.
- Fehlerhaften Raumbedufter nicht in Betrieb nehmen und gegen Wiederverwendung sichern.
- Die Auffangschale alle 2 Monate mit einer Münze im Uhrzeigersinn drehen (siehe „Close <-> Open“-Markierung auf der Unterseite des Holzsockels) und herausnehmen. Gegebenenfalls harzige Ölrückstände mit Spiritus, Ethanol oder Nagellackentferner aus der Auffangschale waschen und diese wieder in den Sockel einsetzen. Danach wieder mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen und so wieder fixieren.

Reinigung

- Entnehmen Sie das Raumparfüm aus der Zentralöffnung.
- Befreien Sie die Ventilatorblätter vorsichtig durch die Zentralöffnung von oben mit einem weichen Pinsel von Staub. Dies sollten Sie alle 2 Monate durchführen.
- Setzen Sie das Raumparfüm wieder ein.
- Kontrollieren Sie bei dieser Gelegenheit, ob noch genügend Öl in dem Fläschchen ist.

Störungen

- Vor allen Arbeiten am Gerät muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden!
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden.
- Falls Ihr Gerät nicht funktioniert, prüfen Sie Netzsicherung, Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung. Eventuell ist der Ventilator verschmutzt oder die Steckverbindung zwischen Kabel und Gerät ist nicht korrekt.

Wenn alle Funktionskontrollen ohne Ergebnis durchgeführt wurden, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Fachkraft.

Entsorgung/Recycling

Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Das Gerät muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Bitte erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

WEEE-Registrierungsnummer: DE 67525937



Technische Daten

Modell: Natürlicher Raumbedufter
Gewicht: 425 g
Maße (B/T/H): 6 × 6 × 9,5 cm
Strom: 6 V
Lautstärke: 5 dBA

Identifikation

Hersteller: Biber Umweltprodukte
Versand GmbH
Produkt: Duftsystem
Typ: Natürlicher Raumbedufter
Typenbezeichnung: B1903

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler
in der Bedienungsanleitung sind vorbehalten.