

biber

3-D-Hocker Balance



Anleitung



Sitzhöhenverstellung

Der Hebel befindet sich rechts unter der Sitzschale. Ziehen Sie den Hebel nach oben und entlasten Sie dabei den Stütz, um den Hocker nach oben zu verstellen. Um den Sitz nach unten zu verstellen, ziehen Sie am Hebel und belasten Sie dabei gleichzeitig den Sitz.