

biber

Höhenverstellbarer Schreibtisch Aristo



Anleitung

Inbetriebnahme

Mit dem Netzkabel stecken Sie den Tisch ans 220-Volt Netz. Drücken Sie auf dem Bedienelement die beiden rechten Pfeile gleichzeitig nach oben und unten, bis die Platte in ihrer höchsten Position ankommt. Hier justiert sich das System einige Sekunden lang. Wenn die Justierung abgeschlossen ist, können Sie die Platte in die gewünschte Höhe bringen.

Memory-Funktion

Stellen Sie die gewünschte Höhe ein, drücken Sie die Taste M solange, bis „MEM“ auf dem Display erscheint. Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (1-4). Nach zwei leisen ratternden Geräuschen ist die Höhe gespeichert.

Abruf der gewünschten Höhe

Drücken Sie solange die Speichertaste (1-4), bis der Tisch in die gewünschte Position fährt.

