

biber

Schwenkgrill Edelstahl mit Feuerschale



Anleitung

Lieferumfang

- 2-teiliger Schwenkarm, Edelstahl
- Edelstahl-Grillrost inkl. Kette Stahl verchromt
- Feuerschale Stahl

Aufbau

1. Nehmen Sie den gebogenen Teil des Schwenkarms zur Hand und führen Sie die Kette von der gebogenen Seite durch das Rundrohr, bis diese bei der Aussparung zu sehen ist. Ziehen Sie die Kette dann aus der Aussparung.
2. Stecken Sie nun die beiden Teile des Schwenkarms zusammen (gebogenes Rundrohr und gerades Rundrohr).
3. Die Höhe vom Grillrost lässt sich durch Ziehen an der Kette (bei der Aussparung) einstellen. Lassen Sie die Kette in der gewünschten Höhe einrasten.
4. Geben Sie den Schwenkarm in den dafür vorgesehenen Fuß an der Feuerschale.

Achtung

Grill auf festen Untergrund stellen!
Nicht direkt auf Holzrost oder Rasen stellen, da der Grill auch nach unten sehr heiß wird (Verbrennungsgefahr)!

